

LED TUBE T5 AC MAINS

1. Tubul LED T5 AC Mains este potrivit ca înlocuitor pentru lămpile fluorescente T5 cu socluri G5 cu doi pini.
2. După reconectarea unui corp de iluminat, instalatorul va fi responsabil pentru toate consecințele tehnice și de siguranță.

Instrucțiuni privind rețeaua de curent alternativ 220-240V (fără balast)

Ⓡ 1. Tubul LED LED TUBE T5 AC Mains este potrivit pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T5 cu baze bi-pin G5. 2. Intervalul de temperatură de funcționare a tubului LED LED TUBE T5 AC Mains este restricționată. În caz de îndoială cu privire la adecvarea aplicației, vă rugăm să măsurați temperatura Tc pe produs. În cazul utilizării corpurilor de iluminat cu mai multe lămpi, măsurați temperatura Tc a tuturor lămpilor instalate. Vă rugăm să utilizați un termosensor flexibil (de ex. „Tipul K”). 3. Tubul LED LED TUBE T5 AC Mains acționat peste Tc poate duce la îmbătrânirea prematură și la defectarea dispozitivelor. 4. Tubul LED LED TUBE T5 AC Mains emite lumină numai cu un unghi limitat al fasciculului, nu ca un tub fluorescent cu iluminare la 360°. 5. Tubul LED TUBE T5 AC Mains este proiectat pentru utilizarea în iluminarea generală (excluzând, de exemplu, atmosfera explozivă). 6. După recablarea unui corp de iluminat, instalatorul va fi responsabil pentru toate consecințele tehnice și de siguranță.

1) Instrucțiuni privind rețeaua de curent alternativ 220-240V (fără balast). 2) Atenție! Circuitul/cablajul electric al dispozitivului a fost modificat și nu mai poate opera pe lampa fluorescentă T5 specificată inițial. Utilizați numai tuburi LED aprobate pentru LEDVANCE LED TUBE T5 AC Mains. 3) Etichetați corpul de iluminat cu autocolantul de avertizare inclus la livrare. Pentru utilizarea în rețeaua de curent alternativ, se recomandă o siguranță. După recablarea unui corp de iluminat, instalatorul va fi responsabil pentru toate consecințele tehnice și de siguranță aferente. 4) Înlocuirea T5 FL. 5) Temperatură de depozitare. 6) Temperatura ambiantă a lămpii. 7) Toate conexiunile electrice trebuie făcute de o persoană calificată. 8) Scoateți balastul, conectați-l direct la rețeaua de curent alternativ. 9) Lampă de utilizat în condiții de uscare sau într-un corp de iluminat care oferă protecție. 10) Lampă potrivită pentru operarea la 50 Hz sau 60 Hz. 11) Lampa nu este adecvată pentru operarea de urgență. 12) Estomparea luminii nu este permisă. 13) Lampa nu este adecvată pentru operarea la frecvență înaltă.